

## Valeurs DMX

3-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 255	0 à 100%
	2	Vert	000 255	0 à 100%
	3	Bleu	000 255	0 à 100%

4-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur maître	000 255	0 à 100%
	2	Rouge	000 255	0 à 100%
	3	Vert	000 255	0 à 100%
	4	Bleu	000 255	0 à 100%

9-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur maître	000 255	0 à 100%
	2	Rouge	000 255	0 à 100%
	3	Vert	000 255	0 à 100%
	4	Bleu	000 255	0 à 100%
	5	Macros de couleur	000 010	Pas de fonction
			011 200	Macros de couleur
			201 205	Blanc 1 : 3 200 K
			206 210	Blanc 2 : 3 400 K
			211 215	Blanc 3 : 4 200 K
			216 220	Blanc 4 : 4 900 K
			221 225	Blanc 5 : 5 600 K
			226 230	Blanc 6 : 5 900 K
			231 235	Blanc 7 : 6 500 K
			236 240	Blanc 8 : 7 200 K
			241 245	Blanc 9 : 8 000 K
			246 250	Blanc 10 : 8 500 K
	251 255	Blanc 11 : 10 000 K		
	6	Stroboscope	000 009	Pas de fonction
			010 255	0 à 100% (lent à rapide)
	7	Programmes automatiques	000 051	Pas de fonction
			052 101	Programmes automatiques 1
			102 152	Programmes automatiques 2
			153 203	Programmes automatiques 3
			204 254	Programmes automatiques 4
		255	Programmes automatiques 5	
	8	Vitesse du programme automatique	000 255	Lent à rapide (quand le canal 7 est <b>052-255</b> )
	9	Courbe de gradation	000 051	Vitesse par défaut
			052 101	Gradateur linéaire
			102 152	Gradateur non linéaire 1
			153 203	Gradateur non linéaire 2
			204 255	Gradateur non linéaire 3